

**TERMO-COM programtábla**

Név: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Cím: \_\_\_\_\_

SIM telefonszám: \_\_\_\_\_ Dátum: \_\_\_\_\_

menü száma	menü megnevezése	programozott érték	magyarázat, gyári beállítás
01.	Dátum		ééhhnn
02.	Óra		óópp
03.	Gyártási szám	Ne használja!	csak a gyártó írhatja át!
04.	Saját akkumulátor		van: 1, nincs: 0
05.	Modem típusa	Ne használja!	gyártó állítja be!
06.	SIM PIN-kód		ha kártya PIN kódja aktív
07.	SMS-Com PIN-kód		a készülék műszaki kódja
08.	Teszt idő		napi tesz időpontja: óópp
09.	Teszt gyakorisága		teszt gyakorisága, max.168 (óra)
10.	Bemenet aktív átmenet	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	1: bontáskor, 0: záráskor
11.	Bemenet visszaállítás	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	üzenet visszaálláskor is: 1
12.	Bemenet felfüggesztve	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	felfüggesztett bemenetek
13.	Bemenet hangüzenet	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	hang modul esetén
14.	SMS az 1. számra	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	üzenet a bemenetekről (1)
15.	SMS a 2. számra	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	üzenet a bemenetekről (1)
16.	SMS a 3. számra	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	üzenet a bemenetekről (1)
17.	SMS a 4. számra	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	üzenet a bemenetekről (1)
18.	SMS az 5. számra	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	üzenet a bemenetekről (1)
19.	SMS a 6. számra	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	üzenet a bemenetekről (1)
20.	SMS a 7. számra	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	üzenet a bemenetekről (1)
21.	SMS a 8. számra	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	üzenet a bemenetekről (1)
22.	Azonosító az üzenet elején		Objektum (max. 16 karakter)
23.	Üzenet aktív élre		riasztás
24.	Üzenet vége passzív élre		riasztás vége
25.	1-es bemenet üzenete		1-es bemeneten
26.	2-es bemenet üzenete		2-es bemeneten
27.	3-as bemenet üzenete		3-as bemeneten
28.	4-es bemenet üzenete		4-es bemeneten
29.	5-ös bemenet üzenete		5-ös bemeneten
30.	6-os bemenet üzenete		6-os bemeneten
31.	7-es bemenet üzenete		7-es bemeneten
32.	8-as bemenet üzenete		8-as bemeneten
33.	Csengetési szám		SMS-COM nem értelmezi
34.	Parancs PIN-kód		5678 (négy karakter)
35.	Hangüzenet rögzítés	Hangüzenet rögzítése csatornánként	hang modul esetén 8x10 mp.
36.	Hangüzenet hallgatás	Hangüzenet hallgatása csatornánként	hang modul esetén
37.	1. SMS telefonszám		ahova az SMS-ek érkeznek
38.	2. SMS telefonszám		ahova az SMS-ek érkeznek
39.	3. SMS telefonszám		ahova az SMS-ek érkeznek
40.	4. SMS telefonszám		ahova az SMS-ek érkeznek
41.	5. SMS telefonszám		ahova az SMS-ek érkeznek
42.	6. SMS telefonszám		ahova az SMS-ek érkeznek
43.	7. SMS telefonszám		ahova az SMS-ek érkeznek
44.	8. SMS telefonszám		ahova az SMS-ek érkeznek

Menü száma	Menü megnevezése	Programozott érték	Magyarázat
45.	Opciók az 1. telefonszámra	H: T: R: 1: 2: D:	szolgáltatások ki: 0, be: 1
46.	Opciók a 2. telefonszámra	H: T: R: 1: 2: D:	szolgáltatások ki: 0, be: 1
47.	Opciók a 3. telefonszámra	H: T: R: 1: 2: D:	szolgáltatások ki: 0, be: 1
48.	Opciók a 4. telefonszámra	H: T: R: 1: 2: D:	szolgáltatások ki: 0, be: 1
49.	Opciók az 5. telefonszámra	H: T: R: 1: 2: D:	szolgáltatások ki: 0, be: 1
50.	Opciók a 6. telefonszámra	H: T: R: 1: 2: D:	szolgáltatások ki: 0, be: 1
51.	Opciók a 7. telefonszámra	H: T: R: 1: 2: D:	szolgáltatások ki: 0, be: 1
52.	Opciók a 8. telefonszámra	H: T: R: 1: 2: D:	szolgáltatások ki: 0, be: 1
53.	1. hangbemondó telefonsz.		hang modul esetén
54.	2. hangbemondó telefonsz.		hang modul esetén
55.	3. hangbemondó telefonsz.		hang modul esetén
56.	4. hangbemondó telefonsz.		hang modul esetén
57.	5. hangbemondó telefonsz.		hang modul esetén
58.	6. hangbemondó telefonsz.		hang modul esetén
59.	7. hangbemondó telefonsz.		hang modul esetén
60.	8. hangbemondó telefonsz.		hang modul esetén
61.	Hőmérő 1 neve		homero1
62.	Hőmérő 1 azonosítója		%-kal lekérdezhető, copy, paste
63.	Hőmérő 1 alsó határ		-55.0
64.	Hőmérő 1 felső határ		+99.9
65.	Hőmérő 1 hiszterézis		1.0
66.	Hőmérő 2 neve		homero2
67.	Hőmérő 2 azonosítója		%-kal lekérdezhető, copy, paste
68.	Hőmérő 2 alsó határ		-55.0
69.	Hőmérő 2 felső határ		+99.9
70.	Hőmérő 2 hiszterézis		1.0
71.	Hőmérő 1-2 alsó határ		-55.0
72.	Hőmérő 1-2 felső határ		+99.9
73.	Hőmérő 1-2 hiszterézis		1.0
74-98: TERMO-COM-nál nem használt menüpontok!			
99.	Konfiguráció		

A fenti menüpontok értelmezéséhez a készülékhez mellékelte leírást el kell olvasni!

Az értékek felprogramozása számítógépről terminál program (Windows Hyperterminál, TeraTerm stb.) segítségével hajtható végre.